

Bodenbelag Innenbereich selber machen!

So einfach ist das!

Bevor Sie loslegen

Achten Sie beim Verarbeiten Ihres neuen Bodens darauf, Verunreinigungen mit dem Bindemittel zu vermeiden. Benutzen Sie Arbeitshandschuhe! Das Bindemittel ist nur sehr schwer von den Händen und anderen Gegenständen zu entfernen. Wenn das Bindemittel noch frisch ist, hilft Spiritus!

Sichtkanten und Übergänge zu anderen Materialien schützen Sie am Besten mit einem Streifen Klebeband.

Arbeiten Sie kontinuierlich und ohne große Pausen. Die mit Bindemittel vermischten Rockies sollten zügig verarbeitet und geplante Flächen an einem Stück fertig gestellt werden. Wenn Sie einen Raum nicht am Stück fertig stellen möchten oder können, müssen Sie im Vorfeld eine Trennschiene einplanen, die Sie später wieder entfernen können.

Nach nur 24 Stunden ist Rockies ausgehärtet. Ihr neuer Boden ist fertig und sofort belastbar.

Im Starterset sind je nach Körnung 25 oder 33 kg Kies enthalten. Ein Sack der selben Sorte enthält die gleiche Menge Kies. Sie benötigen für den Inhalt der Startertrommel und für jeden weiteren Sack, ein Gebinde des zweikomponentigen Bindemittels für den Innenbereich.

1 Gießen Sie den Härter in das Harz.

2 Mischen Sie die beiden Komponenten 3 bis 4 Minuten lang gründlich mit dem Quirl-Aufsatz Ihrer Bohrmaschine.

3-4 Öffnen Sie den Sack mit den Kieseln und schütten Sie die Steine in die Trommel.

5 Gießen Sie die vermischten Komponenten zu den Kieseln.

6-7 Schließen Sie den Deckel der Trommel mit dem Spannring. Am einfachsten geht das, indem Sie Ihren Fuß auf den Deckel stellen. Fixieren Sie die Griffe der Trommel mit Klebeband.

8 Jetzt kippen Sie die Trommel auf die Seite. Durch kräftiges Rollen vermischt sich das Bindemittel gleichmäßig mit den Kieseln.

9 Rollen Sie die Trommel etwa 5 Minuten lang. Stellen Sie die Trommel auf und öffnen Sie den Deckel.

10 Schütten Sie den Inhalt der Trommel portionsweise aus und verteilen Sie so die mit Bindemittel vermischten Kieseln grob auf der Fläche.

11-13 Verteilen Sie die Steine mit der Distanzraket flächig auf dem Boden. Schieben und ziehen Sie Rockies in alle Ecken. Die zwei Distanzstifte an den Seiten der Raket garantieren einen gleichmäßigen Auftrag.

14-15 Benetzen Sie die Unterseite der Glättkelle mit spülmittelversetztem Wasser, verdichten und glätten Sie die Oberfläche mit der Glättkelle unter gleichmäßigem Druck.

Unser Tip: Zum Verteilen und glätten die Kelle zunächst schräg stellen und nur mit der Kante arbeiten. Zum Verdichten die Kelle möglichst flach halten. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit ganz flach gehaltener Kelle.

16 Schütten Sie die nächste Portion Rockies neben und vor die bereits verdichtete Fläche.

17 Benutzen Sie wieder die Distanzraket zum gleichmäßigen Verteilen der Steine.

18 Arbeiten Sie unbedingt in die zuvor fertig gestellte Fläche hinein, um einen unsichtbaren Übergang zu schaffen.

19 Benetzen Sie die Unterseite der Glättkelle mit spülmittelversetztem Wasser, verdichten und glätten Sie die Oberfläche mit gleichmäßigem Druck. Die Kelle dabei möglichst flach halten. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit ganz flach gehaltener Kelle.

